2 - Interno

#### Manual do usuário

#### Rastreador veicular J-R11

GSM/LTE/GNSS

Autor(es) Euler Fonseca



#### Manual do usuário

#### **Rastreador veicular J-R11**

GSM/LTE/GNSS

NUMERO DE RELATORIO	VERSÃO	DATA 16 de maio de 2025
<b></b>	1.0.1	
AUTOR(ES)		
Euler Fonseca		
SITE DA PLATAFORMA https://jmak.com.br		
PROJETO	CLASSIFICACÃO	NUMERO DE PÁGINAS
	had a sure a	E ANEXOS
Processos	Interno	

Este manual oferece instruções detalhadas para a ativação, instalação e operação do rastreador J-R11, abrangendo desde os primeiros passos até a parte elétrica, assegurando um uso eficiente e confiável do dispositivo.

As informações apresentadas estão sujeitas a alterações. Consulte a versão mais recente.

#### Histórico do Documento

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA VERSÃO
1.0.0	01/12/2023	Primeira versão documentação.
1.0.1	18/03/2025	Modificação nas cores do conector.
1.0.2	16/05/2025	Melhoria na Figura do esquema de ligação do relé.

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO	2 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	2 uc <b>2</b> /

#### Conteúdo

1	Intro	odução	4		
2 Descrição conector					
	2.1	Verifique a Lista de Peças	5		
3	B Primeiros Passos				
	3.1	Abrindo e fechando o equipamento	6		
	3.2	Instalação de Cartão SIM	7		
	3.3	Conectar bateria interna	8		
	3.4	Estado dos LEDs	9		
	3.5	Detecção da ignição	10		
	3.6	Entrada digital	11		
	3.7	Corta corrente	12		
	3.8	Saída digital	13		
	3.9	ΠL	14		
	3.10	Posicionamento	15		
	3.11	Acelerômetro	16		
	3.12	Configuração Simplificada USB do J-R11	19		
		3.12.1 Detalhamento dos Itens de Configuração	26		
4	Cons	iderações finais	27		

#### 1 Introdução

O J-R11 é um rastreador veicular avançado que combina as melhores características da tecnologia de rastreamento 2G(850, 900, 1800 e 1900) e 4G(B1, B3, B5, B7 e B28), oferecendo uma solução robusta e eficiente para o monitoramento de veículos. Incorporando o sistema GNSS, ele suporta simultaneamente múltiplos sistemas de satélite, incluindo GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo, garantindo precisão e confiabilidade na localização, mesmo em condições de linha de visão obstruída.

Este rastreador está equipado com um acelerômetro sofisticado, que oferece dados precisos sobre o movimento e o comportamento do veículo.

Para garantir versatilidade na conectividade e integração com sistemas externos, o J-R11 inclui uma interface TTL. Ele também apresenta uma entrada digital e uma saída digital, tornando-o altamente adaptável a uma variedade de aplicações e necessidades de monitoramento.

O J-R11 é projetado para ser uma solução completa e versátil para rastreamento veicular, agregando valor significativo para o usuário final.

#### 2 Descrição conector

O rastreador J-R11 possui um conector com 8 pinos. O Nome, numeração e descrição de cada pino está listado na Tabela 1.

Índice	Nome	Descrição	Cor
1	TTL TX	Linha TTL TX	Azul
2	TTL RX	Linha TTL RX	Laranja
3	Entrada Digital	Entrada digital 8-32V	Branco
4	GND	Terra	Preto
5	Saída Digital	Saída 1 em GND, 500mA max	Verde
6	IGN	Entrada da ignição positiva	Amarelo
7	Relé	Saída 2 em GND, 500mA max	Marrom
8	VIN	Alimentação externa DC 8-32V	Vermelho

Tabela 1: Descrição dos Conectores do Novo Dispositivo

A Tabela 1 detalha as cores e as respectivas funções de cada pino do conector macho de 8 vias, com uma visualização frontal do mesmo. Paralelamente, a Figura 2 apresenta uma visão frontal detalhada deste conector de 8 pinos, oferecendo uma perspectiva complementar à tabela.



Figura 1: Cores e Funções do conector.



Figura 2: Conector macho de 8 pinos.

#### 2.1 Verifique a Lista de Peças

Antes de iniciar, confirme se todos os itens a seguir estão inclusos com o seu J-R11. Caso algo esteja faltando, por favor, entre em contato com o fornecedor. A Tabela 2 mostra a lista de componentes enviado.



Tabela 2: Lista de Componentes

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO
Processos	2

#### 3 Primeiros Passos

#### 3.1 Abrindo e fechando o equipamento

Conforme ilustrado na Figura 3, abra os quatro encaixes de pressão (snap fits) para abrir o dispositivo.



Figura 3: Abertura caixa J-R11

PPOIETO		VERSÃO	
Processos	2	1.0.1	6 de <b>27</b>

#### 3.2 Instalação de Cartão SIM

O compartimento do cartão SIM no equipamento J-R11 é projetado com um mecanismo tipo mola, como ilustrado na Figura 4. Este design é otimizado para uma inserção e remoção eficiente e segura do chip SIM. Siga os passos abaixo para instalar ou remover seu cartão SIM:

- Antes de começar, abra o compartimento do SIM. Garanta que o equipamento esteja desligado e o conector da bateria desconectado para evitar quaisquer danos ou perda de dados.
- Para inserir o cartão SIM, alinhe-o corretamente com o slot e empurre suavemente até ouvir um clique, indicando que está devidamente encaixado.
- Para remover o cartão SIM, pressione-o levemente até sentir um clique e então puxe-o para fora com cuidado.

Certifique-se de manusear o cartão SIM e o equipamento com cuidado durante este processo para evitar danos.



Figura 4: Simcard J-R11

#### 3.3 Conectar bateria interna

O equipamento J-R11 possui uma bateria interna Li-Po de 120mAh que deve ser ligada como ilustrado na Figura 5 abaixo.



Figura 5: Ligação bateria J-R11

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO
Processos	2	1.0.1

#### 3.4 Estado dos LEDs

Antes de prosseguir com a operação do equipamento J-R11, é crucial entender os indicativos fornecidos pelos LEDs do dispositivo. Estes LEDs são componentes essenciais para a interpretação do estado atual do equipamento, oferecendo uma visão imediata das suas condições operacionais. Para facilitar este entendimento, é detalhado na Tabela 3 diferentes estados dos LEDs e suas correspondências com as condições do dispositivo, fornecendo uma referência rápida e prática.

LED	Estado do dispositivo	Estado do LED (Pulsos a cada 4 segundos)
CEL	Equipamento conectado à Internet	1 pulso
	Equipamento sem conexão à Internet	2 pulsos
	Equipamento tentando reconectar	3 pulsos
	Equipamento não conectado à rede Jmak	4 pulsos
GNSS	Equipamento com sinal GNSS	1 pulso
	Equipamento sem sinal GNSS	2 pulsos

Tabela 3: Indicações do estado dos LEDs para diferentes condições do dispositivo.

Além da Tabela 3, a Figura 6 abaixo mostra uma representação visual dos LEDs no equipamento J-R11 quando estão acesos. Esta imagem é particularmente útil para identificar a localização exata de cada LED no dispositivo e entender melhor como eles aparecem durante o funcionamento normal ou em condições específicas.



Figura 6: LEDs J-R11

#### 3.5 Detecção da ignição

O J-R11 possui uma entrada ACC para monitoramento da ignição do veículo, localizada no pino 6. As características elétricas necessárias para identificar corretamente o estado da ignição estão detalhadas na Tabela 4.

Estado da Ignição	Característica Elétrica
Ativada	6V a 30V
Desativada	0V a 4V e aberto

Tabela 4: Estado da ignição e características elétricas correspondentes.

A Figura 7 demonstra a conexão apropriada para a detecção da ignição no equipamento J-R11, garantindo a precisão na leitura do estado de ignição.



Figura 7: Ligação ignição J-R11.

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO	10 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	10 00 2,

#### 3.6 Entrada digital

Além da detecção da ignição, existe uma entrada digital no equipamento J-R11. Ela se encontra no pino 3 e é acionada com nível lógico alto conforme a Tabela 5.

Estado da Ignição	Característica Elétrica
Ativada	GND
Desativada	Aberto

Tabela 5: Estado da ignição e características elétricas correspondentes.

A Figura ?? demonstra a conexão apropriada para a detecção da entrada digital no equipamento J-R11, garantindo que a leitura seja realizada corretamente.



Figura 8: Ligação entrada digital J-R11.

PROJETO		
Processos		

2

#### 3.7 Corta corrente

A Figura 9 ilustra o esquema de ligação do corta corrente integrado ao J-R11. Este sistema interrompe o circuito elétrico essencial para a partida do motor, agindo como uma medida antifurto eficaz. Na imagem, observamos a conexão do relé de corta corrente.

A linha amarela indica a conexão ao circuito de pós-chave, que é energizada quando a chave do veículo é girada para a posição "ligado", acionando a bomba elétrica. A linha marrom representa a saída do corta corrente, conectada ao terminal de número 85 do relé. Ao ser ativado, o corta corrente descontinua a passagem de corrente para a bomba elétrica, impedindo a ativação do motor.

Parâmetro	MIN	MAX
Tensão	0V	30V
Corrente	0mA	500mA



Tabela 6: Parâmetros elétricos mínimos e máximos da saída digital.

Figura 9: Ligação corta corrente J-R11.

PROJETO
Processos

#### 3.8 Saída digital

A Figura 10 apresenta o esquema de conexão para uma saída digital do J-R11, mostrando especificamente a ligação de um "buzzer". A alimentação (VIN) é indicada pela linha vermelha, fornecendo a tensão necessária, enquanto a linha verde, conectada ao pino 4, atua como a saída digital controlada pelo J-R11. Essa configuração ativa o "buzzer"para emitir alertas sonoros em determinadas condições do veículo. Os parâmetros elétricos para essa configuração são detalhados na Tabela 7."

Parâmetro	MIN	MAX
Tensão	0V	30V
Corrente	0mA	500mA

Tabela 7: Parâmetros elétricos mínimos e máximos da saída digital.

Figura 10: Ligação saída digital J-R11.

PROJETO	
Processos	

#### 3.9 TTL

No rastreador J-R11, utilize os pinos 2 (RX) e 1 (TX) para a interface Serial Port/UART, operando em RS232. Garanta que o GND do rastreador e do dispositivo conectado seja o mesmo para assegurar comunicação estável. A Figura 11 a seguir representa a ligação desses pinos.



Figura 11: Ligação TTL J-R11 ao equipamento J-M15.

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO	14 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	
	-		

#### 3.10 Posicionamento

O rastreador J-R11 deve ser instalado com a face onde estão os LED's e os textos descritivos voltada para cima conforme é ilustrado na Figura 12.



Figura 12: Posição J-R11 voltado para cima.

<b>PROJETO</b>	NÚMERO DE RELATÓRIO	<b>VERSÃO</b>	15 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	

#### 3.11 Acelerômetro

O rastreador J-R11 está equipado com um acelerômetro de 3 eixos interno, que oferece suporte à monitorização do comportamento de condução, detecção de colisões e detecção de movimento.

O rastreador oferece suporte à detecção de frenagens bruscas, acelerações intensas e curvas acentuadas. Para que essa funcionalidade opere corretamente, é obrigatório enviar um comando de calibração ao rastreador sempre que o J-R11 for instalado em um novo veículo.

Este comando só pode ser enviado após o cadastro do rastreador na plataforma. Além disso, é essencial que o rastreador esteja ligado, conectado à internet e com a posição da chave de ignição (ACC) ativada.

Inicialmente, acesse a aba 'Meus dispositivos' na plataforma e confirme se o dispositivo em questão está 'Online'. Então, clique no ícone de três pontos ao lado do dispositivo a ser calibrado, como ilustrado na Figura 13.



Figura 13: Tela de meus dispositivos.

Prossiga selecionando 'Enviar comando', mostrado na Figura 14.



Figura 14: Seleção 'Enviar comando'.

Em seguida, escolha a opção 'Calibrar acelerômetro', conforme apresentado na Figura 15.

J Envio de comando		×
ⓒ Escolha apenas um comando por vez para enviar.		
Calibrar acelerômetro		~
	Cancelar	Enviar comando

Figura 15: Escolha do comando 'Calibrar acelerômetro'.

PROJETO Processos	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO	17 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	

Aguarde a mensagem 'Comando enviado com sucesso', como na Figura 16. Se o comando não for enviado, verifique se o dispositivo está online e se o pós-chave (ACC) está ligado.



Figura 16: Mensagem de comando enviado com sucesso.

Finalizado este procedimento, o rastreador realizará automaticamente a auto calibração após o veículo realizar seu primeiro percurso.

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	<b>VERSÃO</b>	18 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	

#### 3.12 Configuração Simplificada USB do J-R11

As configurações do J-R11 são realizadas via USB-C, utilizando a plataforma web da Jmak. É necessário cadastrar o dispositivo na plataforma e há a opção de aplicar um perfil de configuração completo ou realizar uma configuração simplificada.

Os itens abaixo mostram como cadastrar e enviar uma configuração simplificada para um dispositivo:

1. **Conexão USB-C:** Conecte o J-R11 ao computador usando um cabo USB tipo C, conforme ilustrado na Figura 17.



Figura 17: Conexão USB-C do J-R11.

2. **Cadastro do Dispositivo:** Acesse a aba 'Meus dispositivos' na plataforma Jmak e clique no botão para cadastro de novo dispositivo (Figura 18).



Figura 18: Cadastro de novo dispositivo.

<b>PROJETO</b> Processos	NÚMERO DE RELATÓRIO	<b>VERSÃO</b> 1.0.1	20 de <b>27</b>
11000303	Δ	1.0.1	

3. Sincronização: Selecione 'Sincronizar' para prosseguir com a conexão (Figura 19).

Jmak <	← Novo dispositiv	0		EF
🕡 Meus dispositivos	Cadastro do dispositiv	/0 ?	Dispositivos cadastrados	
🔋 Atualizações remotas 🗸 🗸	Siga as etapas para concluir o co	adastro do dispositivo	Após a leitura de todos os dispositivos, clique em finalizar cadastro	
😥 Configurações 🗸	Conecte o USB			
	Aguardando reconhecimento Equipamento - SN - Anatel -	nto do USB. cronizar Modelo - Versão de firmware - IMEI - Adicionar	Nenhum cadastra realizado Cadastre o(s) dispositivo(s) para exibir os resultados	
			Finalizar o	adastro



PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	<b>VERSÃO</b>	21 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	

4. Conectar Dispositivo: Escolha o dispositivo Jmak na caixa de diálogo e clique em "Connect" (Figura 20).



Figura 20: Conectar dispositivo Jmak.

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO	22 de <b>27</b>
Processos	2	1.0.1	22 UC <b>2</b> /

5. **Confirmação de Conexão:** Verifique se o IMEI e o número de série são exibidos, confirmando a conexão do dispositivo (Figura 21).

•	V Dispositivo conectado.
Cadastro do dispositivo 2	Dispositivos cadastrados Após a leitura de todos os dispositivos, clique em finalizar cadastro
Conecte o USB	Nenhum cadastro realizado Cadastre o(s) dispositivo(s) para exibir os resultados
Apelido Grupo   Digite o apelido Selecione o grupo v   Opcional Opcorral Opcorral	
Selecione o perfil de configuração	

Figura 21: Confirmação de dispositivo conectado.

PROJETO	NÚMERO DE RELATÓRIO	VERSÃO
Processos	2	1.0.1

6. Teste de Configuração: Selecione 'Configuração simplificada' para realizar um teste (Figura 22).



Figura 22: Opção "Configuração simplificada".

PROJETONÚMERO DE RELATÓRIOVERSÃOProcessos21.0.1	24 de <b>27</b>
---	-----------------

7. **Preenchimento dos Dados:** Complete as informações na caixa de diálogo (Figura 23). Insira os dados obrigatórios, incluindo APN, servidor primário IP ou DNS, entre outros. Em seguida clique em Salvar.

(i) Informe os campos	para vincular ao perfil de configurações de	teste rápido do equipamento.
APN		
m2m.pc.br		
Servidor primário	IP do servidor primário	
● IP ○ DNS	0.0.0.0	
Porta do servidor primário		Tipo servidor primário
12345		
Intervalo ignição ligada (s)	Intervalo bateria externa (s)	Intervalo bateria interna (s)
30	21600	86400
Entre 10 a 172800 segundos	Entre 10 a 172800 segundos	Entre 10 a 172800 segundos
	Car	ncelar Salvar

Figura 23: Preenchimento dos dados de configuração.

Para mais informações sobre a plataforma Jmak, visite https://jmak.com.br.

PROJETO Processos	NÚMERO DE RELATÓRIO	<b>VERSÃO</b> 1.0.1	25 de <b>27</b>
11000303	2	1.0.1	

#### 3.12.1 Detalhamento dos Itens de Configuração

A seguir, são detalhados cada item necessário para a configuração simplificada do dispositivo:

- APN: m2m.pc.br Exemplo de nome para o Ponto de Acesso da rede móvel, necessário para a conexão à internet.
- Servidor primário IP ou DNS:
  - IP: 192.168.0.1 Um endereço IP de exemplo para o servidor primário.
  - DNS: servidorprimario.com.br Um endereço DNS de exemplo para o servidor primário.
- IP servidor primário: 198.51.100.1 Endereço IP hipotético do servidor primário.
- Porta servidor primário: 12345 Número de porta de exemplo para a conexão com o servidor.
- Tipo servidor primário TCP/UDP: TCP Escolha do protocolo TCP como exemplo para a comunicação com o servidor primário.
- Intervalo ignição ligada em segundos: 30s Intervalo definido para o envio de mensagens quando a ignição do veículo estiver ligada.
- Intervalo bateria externa em segundos: 21600s (6 horas) Intervalo para o envio de mensagens quando o dispositivo estiver operando com a bateria externa do veículo.
- Intervalo bateria interna em segundos: 86400s (24 horas) Intervalo para o envio de mensagens quando o dispositivo estiver utilizando sua bateria interna.

PROJETONÚMERO DE RELATÓRIOVEIProcessos21.0	<b>ERSÃO</b> 26 de <b>27</b>
--	------------------------------

#### 4 Considerações finais

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para informações do produto homologado acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch